

Как установить профильный карниз Standard.02

1 Нагрузка на карниз и крепление




10 см 50-70 см 10 см

Распределенная нагрузка 2 кг
на 1 пог.м карниза

- Расстояния между креплениями указаны в качестве ориентира, они могут варьироваться в зависимости от способа установки, поверхности и т.д.
- Рекомендованное расстояние между рядами не менее 5 см.
- При монтаже на стену, рекомендуем устанавливать дополнительные стеновые кронштейны для поддержки боковин, соединений, изгибов.

2 Монтаж карниза



20 мм 20 мм 15 мм

открыть закрыть замок к стене на потолочное крепление к стене на стеновой кронштейн с помощью потолочного крепления

Возникли сложности? Свяжитесь с нами для получения персональной консультации, мы всегда рады вам помочь!

